

Gofrownica gastronomiczna prostokątna

Mega-M[®]

Instrukcja obsługi

MTP007075



Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachować niniejszą instrukcję dla innych użytkowników.

Spis treści

Transport.....	2
Rozpakowywanie.....	2
Instalacja.....	2
Instrukcje bezpieczeństwa	2
Specyfikacja produktu.....	2
Wskazówki bezpieczeństwa	3
Uruchamianie urządzenia	3
Użytkowanie urządzenia	3
Czyszczenie i konserwacja po każdym użyciu.....	4

Wstęp

Dziękujemy za zakup oraz korzystanie z gofrownicy prostokątnej od marki Mega-M. W celu pełnego wykorzystania funkcji tego urządzenia i zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń czy obrażeń, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania oraz zachowanie jej na przyszłość.

Transport

Urządzenie można być przenoszone ręcznie z jednego miejsca do innego. Zachowaj szczególną ostrożność podczas transportu urządzenia, aby go nie uszkodzić.

Rozpakowywanie

Prosimy rozpakować produkt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i obowiązującymi normami oraz o właściwą utylizację opakowania.

Prosimy upewnić się, czy urządzenie jest kompletne i czy nie zostało uszkodzone w czasie transportu.

Instalacja

Proszę umiejscowić produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni, należy też podjąć niezbędne kroki zapobiegające możliwości przewrócenia się urządzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

 Nie dotykaj ruchomych elementów podczas pracy urządzenia.	 Nie przeciążaj urządzenia.
--	--

Specyfikacja produktu

Model	MTP007075
Wymiary [mm]	290mm x 335mm x 250mm
Zasilanie [V / Hz]	230/50
Moc [kW]	2

Wskazówki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy o bardzo dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji, a następnie o zachowanie jej wraz z fakturą i w miarę możliwości z kartonem i opakowaniem wewnętrznym.

- Prosimy chronić urządzenie przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, wilgocią (w żadnym wypadku nie należy zanurzać urządzenia w cieczy) oraz uderzeniem o ostre krawędzie. Urządzenia nie należy dotykać wilgotnymi dłońmi. W przypadku zawilgotnienia lub zamoczenia urządzenia należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka (należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel).
- W przypadku, gdy urządzenie nie jest używane, w celu jego wyczyszczenia lub w przypadku awarii należy wyłączyć urządzenie i zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda wtykowego (należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel).
- Nie należy użytkować urządzenia bez nadzoru. W razie opuszczenia miejsca wykonywania prac należy zawsze wyłączyć urządzenie i/lub wyciągnąć wtyczkę z gniazda wtykowego (należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel).
- Należy regularnie sprawdzać urządzenie i kabel pod kątem widocznych uszkodzeń. Prosimy nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Ze względu na bezpieczeństwo Państwa dzieci nie należy pozostawiać w ich zasięgu elementów opakowania (torebek plastikowych, kartonów, styropianu itd.) Nie należy zezwalać małym dzieciom na zabawę folią. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego przełącznika zegarowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Powierzchnie opiekające oraz pokrywa bardzo się nagrzewają (niebezpieczeństwo oparzenia). Należy chwytać tylko za uchwyt.
- Urządzenie należy ustawić na podłożu odpornym na działanie wysokiej temperatury!
- W celu uniknięcia nagromadzenia się ciepła, urządzenia nie należy stawiać bezpośrednio pod przykładowo szafką. Należy zadbać o wystarczającą ilość wolnej przestrzeni!
- Podczas otwierania powierzchni opiekających należy uważać na wydostającą się parę.
- Prosimy nigdy nie używać urządzenia w pobliżu lub pod firanami oraz w pobliżu innych materiałów palnych!

Uruchamianie urządzenia

Przed użyciem prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, a następnie o przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu. W przypadku przekazania artykułu innym osobom należy dołączyć również niniejszą instrukcję.

- Przed pierwszym użyciem powierzchnie opiekające należy lekko natłuścić.
- Urządzenie z zamkniętymi powierzchniami opiekającymi powinno pracować przez ok. 10 minut (patrz użytkowanie urządzenia). Następnie należy je przetrzeć wilgotną ściereczką.

Użytkowanie urządzenia

- Prosimy całkowicie rozwinąć kabel.
- Po podłączeniu urządzenia do zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazdka wtykowego 230V/50Hz zapali się zielona lampka kontrolna. Należy przekręcić termostatem zgodnie z ruchem

wskazówek zegara (zielona lampka kontrolna nadal pozostaje zapalona, a dodatkowo zapala się również żółta). Urządzenie zaczyna się nagrzewać. Potrzebuje ono 12 minut do chwili, gdy temperatura gofrownicy osiągnie wartość 250°C. Gdy temperatura osiągnie wartość 250 °C, urządzenie automatycznie przestanie grzać.

- Gdy temperatura spadnie poniżej określonej ustalonej granicy, urządzenie zacznie się automatycznie ponownie nagrzewać.
- Urządzenie posiada możliwość ustawienia programatora zegarowego (programator zegarowy można ustawić na maksymalnie 15 minut). Wyświetla on tylko czas użytkowania i nie ma wpływu na działanie funkcji elektrycznych. Na programatorze zegarowym po prawej stronie można ustawić pożądany czas. Po upływie wybranego czasu i zakończeniu ustawienia urządzenie wyda dźwięk „Ting” sygnalizując, że czas minął i przygotowywanie produktu zakończyło się.
- Na czas nagrzewania się urządzenia powierzchnie opiekające powinny pozostawać zamknięte.
- Otworzyć pokrywę i nanieść ciasto na środek powierzchni opiekającej. Aby otrzymać gofry o równomiernej powierzchni można trochę rozprowadzić ciasto. Należy nanosić tylko taką ilość ciasta, aby dolna powierzchnia opiekająca była pokryta. Proces napętniania powinien być szybki, ponieważ w przeciwnym razie gofry nie będą równomiernie brązowe.
- Za pomocą regulatora można ustawić pożądaną temperaturę pieczenia. Jeżeli gofry są zbyt ciemne należy przekręcić regulator na niższy stopień.
- Zgaśnięcie lampki kontrolnej oznacza zakończenie procesu pieczenia. Czas pieczenia zależy od indywidualnych upodobań. Jednakże gofry są zwyczajnie brązowe, gdy lampka kontrolna ponownie zgaśnie. Lampka kontrolna pozostaje zaświecona i wskazuje, że urządzenie pracuje.
- Otworzyć pokrywę i wyjąć gotowe gofry za pomocą drewnianej łopatk. Nie należy używać ostrych lub przecinających przedmiotów, aby nie uszkodzić powłok, którymi pokryte są powierzchnie opiekające. Gotowe gofry należy położyć na tacce do serwowania lub na talerzu i posypać cukrem pudrem.
- Po zakończeniu pieczenia, jeżeli będzie to konieczne, należy ponownie natłuścić powierzchnie opiekające.
- Podczas przerw w trakcie pieczenia powierzchnie opiekające powinny zawsze pozostawać zamknięte.
- W przypadku chęci zakończenia użytkowania urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda wtykowego (należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel). Lampki kontrolne wyłączą się.

Czyszczenie i konserwacja po każdym użyciu

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka (należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel) i pozwolić, by urządzenie wystygło.
- Za pomocą pędzelka należy usunąć okruszki lub pozostałości z powierzchni opiekających i brzegów urządzenia.
- Urządzenie należy czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie należy stosować żrących środków czystości.
- Nie należy zamaczać urządzenia w wodzie!

MegaMarket S.A.

Strefowa 15
39-442 Chmielów

+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl

