

Kuter masarski

Mega-M[®]

Instrukcja obsługi

MTP000509



Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachować niniejszą instrukcję dla innych użytkowników.

Spis treści

Wstęp.....	2
Opis produktu	3
Specyfikacja produktu.....	3
Praca z urządzeniem	4
Czyszczenie i konserwacja urządzenia	
Utylizacja	5
Deklaracja CE.....	5

Wstęp

Dziękujemy za zakup oraz korzystanie z kutra masarskiego Mega-M. W celu pełnego wykorzystania funkcji tego urządzenia i zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń czy obrażeń, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania oraz zachowanie jej na przyszłość.



Ostrzeżenie!

Osoby wyznaczone do obsługi urządzenia powinny zostać przeszkolone z zakresu zagrożeń wynikających z jego użytkowania, środków ostrożności jakie należy powziąć przy eksploatacji oraz zasad czyszczenia i konserwacji.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za celowe uszkodzenia sprzętu, zaniedbanie, szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i przepisów.

Nieuprawniona próba ingerencji w urządzenie i zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych jest równoznaczne z unieważnieniem gwarancji.

Opis produktu

Kuter masarski marki Mega-M został zaprojektowany do użytku w branży gastronomicznej i imponuje wyjątkowo dużą funkcjonalnością oraz mocą. Urządzenie to jest idealne do siekania, miksowania i krojenia mięsa, warzyw, ziół lub sera, dzięki czemu można przygotować różne zupy, sosy i nie tylko. Ciesz się zaletami praktycznego, skutecznego i trwałego produktu.

Specyfikacja produktu

Model	Pojemność [L]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [kW]	Wymiary [mm]	Waga netto [kg]
MTPO00509	5	220/50-60	0.37	530x420x540	62



Ostrzeżenie!

Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. W żaden sposób nie należy modyfikować wtyczki. Oryginalne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zanurzać kabla, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie lub innym płynie. Nie wolno używać urządzenia na mokrych powierzchniach.

Maszynę mogą obsługiwać osoby sprawne fizycznie, zdolne do jej obsługi i odpowiednio wyszkolone, które zapoznały się z niniejszą instrukcją oraz zostały przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.



Uwaga!

Pomimo iż urządzenie zostało zaprojektowane tak aby było bezpieczne, posiadało odpowiednie środki ochrony oraz pomimo użycia dodatkowych elementów zabezpieczających użytkownika, nadal istnieje niewielkie ryzyko wypadku lub odniesienia obrażeń w trakcie pracy z urządzeniem. Zaleca się zachowanie ostrożności i rozsądku podczas jego użytkowania.

Praca z urządzeniem

Zielonym przyciskiem ON uruchomić urządzenie (kontrolka pracy urządzenia się podświetli), taca zacznie się obracać w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, a sam nóż zgodnie ze wskazówkami zegara. Po ok. 2 minutach pracy jałowej, podczas której nie zaobserwowaliśmy żadnych anomalii (dźwięki, zapach itp.) w pracy urządzenia, umieścić produkty spożywcze zgodne z wytycznymi rozmiarami na tacy. W razie konieczności posiekania produktu drobniej należy wydłużyć czas pracy urządzenia, aż do uzyskania oczekiwanego rezultatu. Resztki nagromadzonego produktu można usunąć za pomocą przegrody albo demontując talerz, uprzednio wyłączając urządzenie za pomocą czerwonego przycisku OFF. W przypadku nieużywania maszyny przez dłuższy czas należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania.

Utylizacja

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:



1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.

2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę środowiska.

4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

Deklaracja CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

MegaMarket S.A.

Strefowa 15
39-442 Chmielów
Polska

+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl
www.megamarket.pl