

# Wilk do mięsa



## Instrukcja obsługi

wi.HO250.1100.sn
350kg/h 2,2kW

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachować niniejszą instrukcję dla innych użytkowników.

### Spis treści

Wstęp.....	1
Specyfikacja techniczna .....	2
Przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania maszynyki .....	2
Instrukcje dotyczące silnika trójfazowego .....	2
Obsługa i konserwacja .....	3
Utylizacja .....	4
Deklaracja CE.....	4

### Wstęp

Dziękujemy za zakup oraz korzystanie z maszynyki do mięsa marki Mega-M. W celu pełnego wykorzystania funkcji tego urządzenia i zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń czy obrażeń, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania oraz zachowanie jej na przyszłość.



## Ostrzeżenie!

Osoby wyznaczone do obsługi „wilka” powinny zostać przeszkolone z zakresu zagrożeń wynikających z jego użytkowania, środków ostrożności jakie należy powziąć przy jego eksploatacji oraz zasad czyszczenia i konserwacji.

Ze względów bezpieczeństwa, urządzenie musi być podłączone do instalacji z uziemieniem.

Podłączenie urządzenia powinno być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa przez wykwalifikowany personel.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za celowe uszkodzenia sprzętu, zaniedbanie, szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i przepisów oraz nieprawidłowości w instalacji elektrycznej.

Nieuprawniona próba ingerencji w urządzenie jest równoznaczna z unieważnieniem gwarancji.

## Ważne:

- Należy przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem tego urządzenia.
- Nie wolno używać tego urządzenia jeśli uszkodzony jest przewód, wtyczka lub jeśli urządzenie działa nieprawidłowo.
- Aby uchronić się przed porażeniem prądem elektrycznym, nie wolno zanurzać w wodzie ani w innych cieczach wtyczki, przewodu, przełącznika nożnego ani napełniarki.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci.
- Należy trzymać palce i dłonie z dala od wszystkich ruchomych części urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, a także przed czyszczeniem należy odłączyć je od zasilania.

## Specyfikacja techniczna

Model	wi.HO250.1100.sn	350kg/h 2,2kW
Wydajność [kg / h]	250	350
Prędkość ostrza [obr. / min]	200	170
Moc [W]	1100	2200
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50	
Wymiary [cm]	46,5 x 32,5 x 57,5	59,0 x 37,0 x 61,5
Waga [kg]	33	49

## Przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania maszyny

- Nakrętka przednia jest zbyt mocno dokręcona. W związku z tym ostrze mielące nie łączy się prawidłowo z płytką wyłącznicą. Należy ją ponownie wyregulować.
- Płytką wyłącznicą jest zablokowana. Należy ją wyczyścić.
- Krawędzie ostrzy są stępione. Należy je naostrzyć lub wymienić.






## Instrukcje dotyczące silnika trójfazowego

1. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy obrót maszyny wykonywany jest w kierunku wskazanym przez strzałkę.

2. Przed włączeniem maszyny zdjąć przednią nakrętkę, płytkę sitka, nóż do mielenia i śrubę podającą, aby zapobiec uszkodzeniu części w przypadku niewłaściwego kierunku obrotu.
3. Gdy kierunek obrotów jest prawidłowy, zamocować śrubę podającą, nóż do mielenia, płytkę sitka i nakrętkę przednią w maszynie w powyższej kolejności.

## Obsługa i konserwacja

1. Na górnej części korpusu wilka znajduje się śruba z czerwoną kropką. Ta śruba zabezpiecza wlew oleju. Otwór w śrubie na czas transportu jest zabezpieczony silikonem. Należy udrożnić (przekłuć) znajdujący się w tej śrubie silikon, aby odpowietrzenie działało prawidłowo.
2. Należy odkręcić śrubę od wlewu oleju i uzupełnić olej.
3. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci.
4. Następnie zdjąć cylinder, tłok i rurkę do napełniania. Umyć ręcznie wodą z mydłem i dokładnie wysuszyć.
5. Wyczyścić urządzenie wilgotną szmatką.

<p>1.</p> 	<p>Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada wymaganiom urządzenia oraz czy zewnętrzne uziemienie jest prawidłowo podłączone.</p>
<p>2.</p> 	<p>Wyjąć głowicę z maszyny. Umyć zdemontowane części przy użyciu czystej wody, a następnie zmontować je zgodnie z rysunkiem.</p>
<p>3.</p> 	<p>Przed mieleniem należy najpierw obrócić uchwyt blokady w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a przednią nakrętkę dokręcić, ale nie za mocno.</p>
<p>4.</p> 	<p>Usunąć skórę i kości z mielonego mięsa. Pokroić je na małe kawałki.</p>
<p>5.</p> 	<p>Umieścić kawałki w komorze mielenia używając przy tym wyłącznie dołączonego drążka.</p>

6.



Zdemontować głowicę i umyć ją czystą wodą natychmiast po użyciu, aby uniknąć rozwoju bakterii.

## Utylizacja

Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:



1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.

2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę środowiska.

4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

## Deklaracja CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

# MegaMarket

MegaMarket S.A.

Strefowa 15, 39-442 Chmielów

+48 798 532 532, kontakt@megamarket.pl

www.megamarket.pl