

Wentylator podłogowy z pilotem

Mega-M[®]

Instrukcja obsługi

MTP003589



Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachować niniejszą instrukcję dla innych użytkowników.

Dziękujemy za zakup oraz korzystanie z wentylatora marki Mega-M.

Przed złożeniem, montażem i użyciem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy stosować się do niej, aby uniknąć sytuacji, które mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia bądź obrażeń, a nawet śmierci użytkownika i osób znajdujących się w pobliżu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu. Instrukcję należy zachować, aby móc się do niej odwołać w przyszłości.



Zasady bezpieczeństwa

1. Używaj zgodnie z napięciem znamionowym.	2. Nie używaj na zewnątrz.
3. Nie naprawiaj ani nie przerabiaj urządzenia samodzielnie, powinien je naprawić serwisant.	4. Nie używaj urządzenia w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznicza, basenu.
5. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami, aby uniknąć jego uszkodzenia oraz ryzyka porażenia prądem.	6. Nie obracaj urządzenia tak, aby wyloty powietrza były skierowane w kierunku ściany lub zastony.
7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na ten sam przewód od producenta lub jego przedstawicieli serwisowych.	8. Nie uderzaj ani nie potrząsaj urządzeniem podczas użytkowania, ponieważ może to spowodować jego zatrzymanie i uszkodzenie.
9. Gdy urządzenie nie jest używane, wyłącz je i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nie odłączaj urządzenia od prądu ciągnąc za kabel.	10. Czyść urządzenie lekko zwilżoną szmatką neutralnymi detergentami. Nie splukiwać urządzenia wodą.
11. Nie wkładaj rzeczy do wylotów i wlotów powietrza, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.	12. Nie używaj urządzenia w pobliżu wybuchowych i łatwopalnych gazów.
13. Używaj urządzenia tylko na płaskiej powierzchni.	14. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
15. W pierwszych minutach użytkowania urządzenia, może wydobywać się z niego nieprzyjemny zapach. Po kilku minutach minie.	
16. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby, w tym dzieci o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub instruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.	

Firma nie ponosi odpowiedzialności za celowe uszkodzenia sprzętu, zaniedbanie, szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i przepisów oraz nieprawidłowości w instalacji elektrycznej. Nieuprawniona próba ingerencji w urządzenie jest równoznaczna z unieważnieniem gwarancji.

Specyfikacja produktu


Kod produktu	MTP003589
Moc [W]	45
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Programator [h]	0,5 – 7,5
Średnica [cm]	40

Opis produktu


1. Przednia kratka ochronna.
2. Śmigła wentylatora.
3. Tylne kratka ochronna.
4. Silnik.
5. Przełącznik.
6. Stojak.
7. Pokrywa podstawy.
8. Śruby.
9. Podstawa.
10. Pilot.

Montaż urządzenia

1. Odkręć nakrętkę zaciskającą drążek wiatraka i wyciągnij z wnętrza rury drążek przedłużający.
2. Przymocuj drążek do okrągłej podstawy za pomocą śrub i nakrętek.
3. Przesuń pokrywę podstawy w dół stojaka.
4. Umieść zespół silnika mocno na górze stojaka za pomocą śruby.
5. Przymocuj tylną kratkę do obudowy silnika za pomocą nakrętki.
6. Włóż śmigła wentylatora na wał silnika, dokręć nakrętkę.
7. Zamontuj przednią kratkę za pomocą zacisków.



Panel sterowania / pilot



Instrukcja obsługi

1. Podłącz urządzenie do zasilania.
2. Ikonka OFF: wciśnij raz, aby włączyć urządzenie, kolejny raz, aby je wyłączyć.
3. Ikonka SPEED/ON: Aby włączyć wentylator wciśnij przycisk. Naciskaj kolejno tę ikonkę, aby wybrać kolejno prędkości wentylatora: mała (wyświetlacz: LOW SPEED), średnia (wyświetlacz: MID SPEED), duża (wyświetlacz: HIGH SPEED).
4. Ikonka MODE: Możesz wybrać tryb nawiewu z wentylatora: normalny, nocny.
5. Ikonka TIMER: ustawienie czasu działania od 0,5h do 7,5h (możliwe tylko za pomocą pilota).
6. Ikonka OSC/SWING naciśnij, aby wentylator oscylował wokół własnej osi.
7. Front wiatraka może być ustawiony pod różnym kątem w pionie, należy to robić pociągając za kratkę obudowy wentylatora, jedynie przy **wyłączonym** wiatraku.

Czyszczenie, konserwacja, przechowywanie

Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. Czyścić neutralnym detergentem i miękką ściereczką.

Należy czyścić też otwory wlotowe powietrza na silniku. Można w tym celu użyć odkurzacza, do wyczyszczenia z nadmiaru kurzu wewnątrz obudowy silnika. Nie zanurzaj wentylatora w wodzie.

Wentylator należy przechowywać wyczyszczony, rozłożony na części, zalecamy przechowywanie w oryginalnym kartonie w suchym miejscu. Nigdy nie owijaj przewodu ściśle wokół obudowy wentylatora, może to uszkodzić przewód i doprowadzić do zwarcia instalacji.

Utylizacja

Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:



1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.

2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę środowiska.

4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

Deklaracja CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

MegaMarket S.A.

**Strefowa 15
39-442 Chmielów
Polska**

**+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl
www.megamarket.pl**