

Szafa RACK wisząca

MTP007387	MTP007411	MTP007397
MTP007388	MTP007392	MTP007413
MTP007410	MTP007403	MTP007398
MTP007389	MTP007412	MTP007418
MTP007391	MTP007396	MTP007414



Zeskanuj kod i obejrzyj instrukcję video montażu szafy RACK na naszym kanale YouTube

Zawartość opakowania



A	10 szt.
B	28 szt.
C	5 szt.
D	5 szt.

E	10 szt.
F	5 szt.
G	5 szt.

*Śruby C i D oraz nakrętki F i G, służą do montażu opcjonalnego wyposażenia.



1. Pokrywa dolna	1 szt.
2. Profil przedni	2 szt.
3. Ściana tylna	1 szt.
4. Pokrywa górna	1 szt.

5. Szyna montażowa	4 szt.
6. Pokrywa boczna	2 szt.
7. Drzwiczki przednie	1 szt.
8. Zamek	1 szt.


Instrukcja montażu

1.




Za pomocą śrub (A) i (B) oraz nakrętek (E), przymocuj profile przednie (2) do pokrywy dolnej (1).

2.




Użyj śrub (B), aby zamontować ścianę tylną (3) do pokrywy dolnej (1).

3.



Za pomocą śrub (A) i (B) oraz nakrętek (E), zamontuj górną pokrywę (4).

4.



Kolejno zamontuj cztery szyny montażowe (5) wewnątrz szafy za pomocą śrub (B). Każda szyna posiada możliwość montażu dla 3 podstawowych szerokości, dzięki czemu można dopasować szerokość rozstawu do własnych potrzeb.

5.



Umieść pokrywę boczne (6) w odpowiednich miejscach ścianki bocznej szafy. Montaż tych pokryw nie wymaga śrub.

6.



Zamontuj zamek (8) w przednich drzwiczkach (7) szafy. Zamek należy włożyć w otwór a następnie dokręcić go za pomocą nakrętki od wewnętrznej strony drzwiczek.

7.



Zamontuj przednie drzwiczki (7) szafy dociskając odpowiednio sprężynę przy zawiasie.

MegaMarket S.A.
Strefowa 15
39-442 Chmielów
Polska

+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl
www.megamarket.pl