



Instrukcja obsługi

Patch panel Rack 19" Cat6 24p UTP czarny

MTP007402



Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachować niniejszą instrukcję dla innych użytkowników.

Spis treści

Wstęp	2
Opis urządzenia	2
Budowa	3
Informacje ogólne.....	3
Sposób instalacji.....	3
Utylizacja.....	4
Deklaracja CE.....	4

Wstęp

Dziękujemy za zakup oraz korzystanie z produktów Mega-M. W celu pełnego wykorzystania funkcji naszych urządzeń i zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń czy obrażeń, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania oraz zachowanie jej na przyszłość.



Ostrzeżenie!

Osoby wyznaczone do obsługi urządzenia powinny zostać przeszkolone z zakresu zagrożeń wynikających z jego użytkowania, środków ostrożności jakie należy powziąć przy eksploatacji oraz zasad czyszczenia i konserwacji.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za celowe uszkodzenia sprzętu, zaniedbanie, szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i przepisów.

Nieuprawniona próba ingerencji w urządzenie i zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych jest równoznaczne z unieważnieniem gwarancji.

Opis urządzenia

Patch Panel kat. 6 jest kompatybilny z siecią ethernetową o prędkości 1000 Mgps. Możesz wprowadzić przewód do terminala IDC 100 za pomocą zaciskacza lub do terminala Krone IDC za pomocą zaciskacza Krone. Przepustowość łączy: 250 MHz.



Budowa

Patch panel można zamontować w każdej standardowej 19" szafie RACK. Tylny uchwyt na kable pomaga w wygodny sposób uporządkować i z wiązać kable.




Standardowy panel RACK 19"

Informacje ogólne


Do instalacji zalecane są przewody kablowe AWG 22-24 C6. Sprawdź czy okablowanie jest zgodne z kodem koloru na płytce drukowanej na panelu. Należy użyć odpowiedniego narzędzia do przymocowania przewodu (110 lub Krone). Należy zwrócić uwagę na kierunek instalacji przewodów.

1. Przy instalacji przewodów, dostosuj się do standardów ANSI/TIA/EIA-568A lub 568B.
2. Kabel kat. 6 odpowiada standardem ANSI/EIA/TIA-568 B.2-1.



Sposób instalacji



T568A/T568B okablowanie



T568B	—	WHT/BRN	BROWN	7	—	WHT/BRN	BROWN	T568A
	—	BRN	BROWN	8	—	BRN	BROWN	
	—	WHT/GRN	GREEN	3	—	WHT/ORG	ORANGE	
	—	GRN	GREEN	6	—	ORG	ORANGE	
	—	WHT/BLU	BLUE	5	—	WHT/BLU	BLUE	
	—	BLU	BLUE	4	—	BLU	BLUE	
	—	WHT/ORG	ORANGE	1	—	WHT/GRN	GREEN	
	—	ORG	ORANGE	2	—	GRN	GREEN	



Utylizacja

Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:



1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.

2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę środowiska.

4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

Deklaracja CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

MegaMarket S.A.

Strefowa 15
39-442 Chmielów
Polska

+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl
www.megamarket.pl